Zählerdesign und Funktionen

ZUKÜNFTIG KÖNNEN SIE ALLE RELEVANTEN INFORMATIONEN ZU IHREM STROMVERBRAUCH ÜBER IHR PER-SÖNLICHES WEBPORTAL ABRUFEN. EIN BLICK AUF DEN ZÄHLER IST NICHT MEHR NOTWENDIG. SIE INTERES-SIEREN SICH TROTZDEM FÜR DIE NEUEN GERÄTE? DANN HABEN WIR HIER EINEN ÜBERBLICK FÜR SIE.

Aufgrund einer Projektzusammenarbeit in Sachen "Umstieg auf elektronische Stromzähler" werden in der Steiermark intelligente Messgeräte der Firma Sagemcom (diese Doppelseite) und der Firma Landis & Gyr (Seite 12) in unterschiedlichen Ausführungen verbaut. Die Geräte sind gleichwertig.

SAGEMCOM-ZÄHLER

Allen Geräten gemeinsam sind u.a. die Positionierung der Leuchtdioden (8) sowie des Displays (11). Die Leuchtdioden blinken entsprechend dem Energieverbrauch. Beim Wechselstromzähler ist nur eine der beiden Leuchtdioden aktiv. Das Display zeigt u.a. den Stromverbrauch, die Stromlieferung ins Netz (z.B. bei Photovoltaikanlagen) und viele weitere Zählereinstellungen an.

RUHF7

10

RUHEZUSTAND (AUTOMATISCHER UMSCHALTMODUS)

Die Displayanzeige wechselt automatisch im "Auto-Scroll-Verfahren" im Fünf-Sekunden-Takt von Verbrauchswert zu Verbrauchswert. Am jeweiligen Code (vgl. Displayabbildung und Tabelle rechts oben) erkennen Sie, welcher Wert gerade angezeigt wird.

NORMALMODUS (MANUELLER UMSCHALTMODUS)

Wenn Sie selbst durch die verschiedenen Anzeigen schalten möchten, dann betätigen Sie kurz (weniger als 2 Sekunden) die **Anzeigentaste (4)**. Der Auto-Scroll-Modus schaltet sich aus und das erste Menü erscheint. Durch weiteres kurzes Drücken navigieren Sie durch die verschiedenen (für den Elektrotechniker relevanten) Menüs.

Um zur Displayanzeige (wie auf der nächsten Seite beschrieben) zu gelangen, muss der Menü-Bereich "Normal Mode" in der ersten Displayzeile aufscheinen. Drücken Sie die Taste für ca. 5 Sekunden. Nun sind Sie im benötigten Menü und können durch kurzes Betätigen der Taste nach der Reihe die verschiedenen Anzeigenwerte abrufen.

Um in den automatischen Umschaltmodus zurückzukehren, betätigen Sie die Taste länger als 5 Sekunden. Das "Auto-Scroll-Verfahren" startet wieder.

DIE WICHTIGSTEN ANZEIGEN

Der interessanteste Wert für den Haushalt, nämlich der gesamte Stromverbrauch, wird unter dem **Code 1.8.0** angezeigt. Beziehen Sie Tag- und Nachtstrom, lesen Sie beide Werte am Display getrennt unter **Code 1.8.1** bzw. **Code 1.8.2** ab.

Code 96.13.0 zeigt Ihnen, in welcher Variante Ihr Gerät konfiguriert wurde.



Drehstromzähler der Firma SAGEMCOM



Wechselstromzähler der Firma SAGEMCOM

Code	Beschreibung
0.9.1	Uhrzeit
0.9.2	Datum
F.F	Fehlercode
96.13.0	Verbraucherinformationen
	wie z.B. die Zählereinstellung
	(IMS, IME, DSZ)
1.8.0	Netz liefert an Kunden:
= Summe	Summe Energie (kWh) aus
1.8.1 & 1.8.2	Hoch- und Niedertarif;
	= aktueller Zählerstand
1.8.1	Netz liefert an Kunden:
	Energie (kWh) Hochtarif (Tag)
1.8.2	Netz liefert an Kunden:
	Energie (kWh) Niedertarif
	(Nacht)
2.8.0	Kunde liefert an Netz (z.B. aus
= Summe	privater PV-Anlage): Gesamte
2.8.1 & 2.8.2	Lieferung von Wirkleistung
3.8.0	Netz liefert an Kunden:
= Summe	Blindenergie (kvarh)- keine
3.8.1 & 3.8.2	Relevanz für Privatkunden
4.8.0	Kunde liefert an Netz:
= Summe	Blindenergie (kvarh) - keine
4818482	Relevanz für Privatkunden

1 ZÄHLERTYP

- 2 ZÄHLERNUMMER
- **3 TECHNISCHE DATEN**
- 4 ANZEIGENTASTE ZUR MENÜSTEUERUNG

11

- 5 LIEFERFIRMA/-STANDORT
- 6 FÜR GESETZGEBER RELEVANTE REGISTER
- 7 ÖSTERREICHISCHE ZULASSUNG
- 8 LEUCHTDIODEN
- **9 EICHPLAKETTE**
- **10 ÖFFNUNG SCHNITTSTELLE**
- 11 DISPLAY
- **12 SERIENNUMMER**
- **13 TYPENBEZEICHNUNG**



- 1. LCD-DISPLAY
- 2. SERIENNUMMER, HERSTELLUNGSJAHR
- 3. RÜCKSTELLTASTE
- 4. ZÄHLERDECKEL/GERÄTEFRONT MIT TECHNISCHEN DATEN
- 5. KLEMMENDECKEL
- 6. KLEMMENDECKEL-SCHRAUBEN
- 7. VERBRAUCHERINFORMATIONS-SCHNITTSTELLE
- 8. ANZEIGENTASTE ZUR MENÜSTEUERUNG
- 9. OPTISCHE SCHNITTSTELLE
- **10. TRENNSCHALTERKNOPF**
- 11. ZULASSUNGSNUMMER, NENNBETRIEBSTEMPERATUR
- 12. LED-PULSAUSGANG (TEST)

LANDIS & GYR-ZÄHLER

Auch bei diesem Zähler wechselt die LCD-Anzeige automatisch in festen Zeitabständen zwischen unterschiedlichen Werten.

Um sich selbst durch die Anzeigen zu schalten, betätigt man die **Anzeigen**taste (8): Mit 1 x kurz (weniger als 2 Sekunden) + 1 x lang gelangt man in das Anzeigenmenü. Dort werden durch einen kurzen Tastendruck die einzelnen Menüpunkte aufgerufen.

Um genauere Informationen zu den einzelnen Menüpunkten zu erhalten, reicht beim jeweiligen Menüpunkt ein langes Drücken der Anzeigentaste. Danach kann man mittels kurzem Knopfdruck die hinterlegten Werte durchsehen, wie z.B. beim Menüpunkt **Std_dAtA** die Zählerstände (z.B. zu Code 1.8.0 - siehe Seite 11 rechts oben). Mit einer Doppelbetätigung der Taste innerhalb von 3 Sekunden gelangt man wieder in die voreingestellte Betriebsanzeige zurück.



Drehstromzähler der Firma Landis & Gyr

- STILLSTAND UND ENERGIERICHTUNG



INDEXFELD

Weist darauf hin, welcher Wert im Wertefeld angezeigt wird, wie z.B. **1.8.0** = aktueller Zählerstand (Codes siehe Seite 11 rechts oben).

TRENNSCHALTERSTATUS

X (wie abgebildet) kennzeichnet eine Anschlussunterbrechung.

Zeigt z.B. bei PV-Anlagen, ob Energie ins Netz geliefert oder aus dem Netz bezogen wird.

MESSEINHEITEN

MEHRZWECKPFEILE UND SYMBOLE

Hier werden Alarme (z.B. bei Abnahme von Deckeln), die Phasenspannung, eine fehlerhafte Drehfeldrichtung oder ein Phasenverlust sowie die Strommesseinheit angezeigt.



Impressum: Für den Inhalt verantwortlich: Ihr regionaler fairsorger, Stadtwerke Bruck an der Mur GmbH, Februar 2021. Gestaltung: www.rinnerhofer.at. Satz: Stadtwerke Bruck an der Mur GmbH. Bilder: Wenn nicht anders angegeben: Stadtwerke Bruck an der Mur GmbH. Druck: Compact Druck Bruck an der Mur
